



油圧ホースカバー取り付けポイント

ポイント
1

強力面ファスナーの接合部分は、雨水や埃が入らない向きで取付けてください。(上向きにすると、水がたまりあふれ出ることがあります。下側に向けて、水が抜けるよう取付けてください。)



土砂等が強力面ファスナー部から入り損傷した事例

ポイント
2

強力面ファスナーの接合部分は、合わせ面どうし幅で確実に接合するように取付けてください。(強力面ファスナーが剥がれてしまいます)

ポイント
3 **重要!**

ホースカバーのサイズは**1割ほど大きめの物**を使用してください。



大きめのものを使用しないと、写真のようにホースの歪曲などにより強力面ファスナー部に負担が掛かり剥がれてしまいます。



ポイント
4

ホースの取り回しが複雑かつ歪曲している場合、カバーが擦れ、穴が開くことがあります。擦れ部分に**樹脂プロテクター**をつける等ホースカバーに穴が開かない様にしてください。



穴が開かないように・・・

強い摩擦を受ける部分には**樹脂プロテクター**での補強をおすすめします。



ポイント
5

ホースの金具迄カバーするようにしてください。(この部分の破損がよくあります)



FSPシート
商標登録第5725953号



FSPシート®とは、
【Flexible】柔軟な
【Scattering】飛散・まき散らす
【Prevention】防止する

製造元

フジ・チーテック株式会社

フジのチーちゃん

〒419-0205 静岡県富士市天間1020-5

●TEL:0545-32-8101 ●FAX:0545-32-8102

●E-mail:info@fuji-chitec.co.jp ●URL:http://fuji-chitec.co.jp



お問合せは・・・